

Návod na použití zavlažovacích hodin PLANT!T

Montáž baterií:

Demontujte přední kryt a vložte dvě alkalické baterie AAA 1,5 V. Baterie MUSÍ být alkalické. Nepoužívejte dobíjecí baterie. Vyzkoušejte jednotku otočením voliče RUN TIME do polohy ON. Ventil se otevře po uplynutí 1-5 sekund. Kontrolka stavu baterií bliká, jsou-li baterie nabité. Jsou-li baterie málo nabité, kontrolka stále svítí a ventil se z bezpečnostních důvodů uzavře. Jsou-li baterie vybité, kontrolka stavu zhasne. Na začátku každé sezóny baterie vyměňte. Pokud odjíždíte na delší dobu pryč, zvažte, zda nepoužít nové baterie.

Montáž časovače:

Časovač Plant!t Water Timer lze použít připojením ke kohoutku hlavního vodovodu nebo jako součást gravitačního závlahového systému napájeného z nádrže nebo zásobníku. Schéma zapojení najdete v balení výrobku.

Programování:

1. Nastavte voličem **FREQUENCY** (interval) požadovanou dobu cyklu v rozmezí 1-72 hodin. Otočte voličem do polohy WEEK (týdně), chcete-li zavlažovat jednou týdně.
2. Nastavte voličem **RUN TIME** (doba zavlažování) požadovanou dobu zavlažování v rozmezí 1-120 minut. Časovač nespustí program, dokud nezačne další cyklus.
3. Zaznamenejte si datum naprogramování časovače, interval a dobu zavlažování pro další použití.
4. Po naprogramování vraťte na místo povětrnostní kryt přístroje.
5. Pomocí funkce odložení, můžete posunout start zavlažování. Pomocí hrotu (pera) stiskněte tlačítko TIME DELAY (časové odložení) jednou za každou hodinu odložení. Čas lze posunout až o 12 hodin.

Čas nastavení odpovídá času zavlažování. Tedy aby hodiny začali zavlažovat v 7:00 je třeba je v tuto hodinu nastavit. Pokud během používání chcete toto nastavení změnit a začít zalazovat až např. v 10:00, použijte tlačítko TIME DELAY nebo přístroj nastavte v danou hodinu.

Přechod na ruční ovládání:

Otočením tlačítka RUN TIME do pozice OFF (vypnuto) zastavíte daný program, aniž zrušíte nastavení intervalu. Otočením tlačítka RUN TIME do pozice ON zavlažování spustíte a otočením do pozice OFF zase vypnete. Otočením tlačítka na požadovanou dobu zavlažování, spustíte daný program.

Řešení problému:

- Jestliže voda neteče, proveďte následující úkony:
1. Zkontrolujte, zda je přívod vody zapnutý.
 2. Zkontrolujte stav baterií.
 3. Zkontrolujte podle svých záznamů dobu intervalu a zavlažování.
 4. Zkontrolujte, zda interval nastavený tlačítkem FREQUENCY (interval) není delší než doba nastavená tlačítkem RUN TIME (doba zavlažování). Nelze nastavit kratší interval (1 hodina) než je doba zavlažování (90 minut).
 5. Jestliže jednotka stále nepracuje, obraťte se na prodejce.

V době nepoužívání, vyjměte baterie a přístroj uložte na suché místo. Přístroj je voděodolný, ale ne vodotěsný a nesmí být ponořen ve vodě ani krátkodobě. Chraňte přístroj před mrazem. Používejte pouze studenou vodu. Přístroj by měl být umístěn nad zemí.

